

MONTERING AV FLEXBAMBOO

For større flater anbefaler vi heftlim av typen **Casco Proff GP** eller tilsvarende. Denne typen lim er beregnet for sugende underlag, som gips, spon, OSB, betong, mur etc. Underlag som er malt eller primet anses ikke som sugende underlag.

Limet kan påføres med rull eller lim spreder. Limet påføres på veggen og skal herdes litt, til den får en noe klebrig overflate.



Mindre flater.

For mindre flater og når du trenger ekstra- og rask heft anbefaler vi monteringslim av typen **Casco Superfix** eller tilsvarende. **Casco Superfix** er et monterings lim som fester seg mot de fleste underlag også der hvor Casco Proff GP ikke får heft.



Hjørner – skjevhet.

Monter Flexbamboo i lodd, ved bruk av laser eller vatret strek som er ca. 1 lamellbredde fra hjørnet. Når Flexbamboo er montert tar du 1 stk lamell og tilpasser denne i bredden, slik at den passer til skjevheten i hjørnet – noe som ofte kan forekommer.

